

 **THOLZ**

WELLNESS EVOLUTION

MANUAL DE
CONFIGURACIÓN
DE LA LÍNEA **SMART**

RESUMEN



APLICACIÓN THOLZ CASA INTELIGENTE

- Download de la Aplicación
- Creando su login y contraseña
- Entrando a la aplicación
- Configurando el Smart Connect
- Renombrando las salidas auxiliares
- Finalización aplicación THOLZ



ALEXA ASISTENTE VIRTUAL

- Download de la Aplicación
- Creando su login y contraseña
- Configuración
- Bajando la skill de THOLZ en Alexa
- Habilitando la skill de THOLZ en Alexa
- Reconociendo los dispositivos
- Creando grupos de comando
- Finalización de la aplicación Alexa
- Comandos de voz



DOWNLOAD DE LA APLICACIÓN

- La aplicación THOLZ - CASA INTELIGENTE puede ser encontrada en su tienda de aplicaciones Android o IOS.





CREANDO SU LOGIN Y CONTRASEÑA

- Crea un login y contraseña para el usuario;
- Luego, un código de verificación será enviado para el e-mail informado en el momento del registro. Este código es necesario para finalizar la activación de la cuenta.

1

INICIAR SESIÓN

¿Es este tu primer acceso?

CREA UNA CUENTA

2

¿CÓMO DEBEMOS LLAMARTE?

SEGUIR

3

Abora, cree su contraseña. Debe tener al menos 6 dígitos y letras mayúsculas y minúsculas

CREAR SU CONTRASEÑA

Contraseña

CONFIRMAR LA CONTRASEÑA

Confirmar la contraseña

REGISTRAR CONTRASEÑA

4

Hola, Tholz, ¡bienvenido a la aplicación Tholz - Smart Home! Inicie su registro ingresando su correo electrónico:

Escriba su correo electrónico:

SEGUIR

THOLZ
SUA SOLUCIONES

Código de verificación

¡Hola, Tholz!

Su código de verificación es:

854314

Usted debe **insertar este código en la aplicación** para validar su dirección de e-mail. Por seguridad, evite compartir este código.



ENTRANDO A LA APLICACIÓN

- Al finalizar la etapa de login y contraseña, el usuario podrá continuar con la configuración del aparato utilizando para esto, una red Wi-Fi y el Smart Connect.





CONFIGURANDO EL SMART CONNECT



- Inicie el proceso de configuración;
- Presione el botón del Smart Connect por 5 segundos;
- Cuando la luz comience a parpadear en color naranja, haga clic en CONTINUAR;



- Adicione su red Wi-Fi en la aplicación (seleccione la red e informe la contraseña);
- Haga clic en PRÓXIMO;



- Nombre el dispositivo con el local donde fue instalado. Ejemplo: si el producto fue instalado en la piscina, nombre el producto como PISCINA.






RENOMBRAMDO LAS SALIDAS AUXILIARES


- Renombre las salidas auxiliares en la aplicación de THOLZ. Consejo: un nombre que corresponda a la acción vinculada a aquella salida.

Ejemplo: el auxiliar 1 está vinculado al hidromasaje de la piscina, por lo tanto, debe darle este nombre a la salida.

Este proceso facilitará las configuraciones posteriores vinculadas al comando de voz.



Para renombrar haga clic en la salida y seleccione el icono del lapiz







FINALIZACIÓN APLICACIÓN THOLZ




- PRONTO! Su aplicación ya está funcionando y controlado su dispositivo de la línea THOLZ - Casa Inteligente.
- Para activar la función de comandos de voz continúe con la lectura de este manual.





DOWNLOAD DE LA APLICACIÓN

- La aplicación Alexa puede ser encontrada en su tienda de aplicaciones Android o IOS.





CREANDO SU LOGIN Y CONTRASEÑA



- Al iniciar la aplicación Alexa, utilice el login y la contraseña de su cuenta en Amazon. Si usted todavía no tiene una cuenta, no se preocupe: regístrese y continúe el proceso de download de la aplicación.





CONFIGURACIÓN



- Para liberar los comandos de voz para los productos **THOLZ - Casa Inteligente**, certifíquese de que sus dispositivos Echo (Alexa) están configurados y conectados en la red Wi-Fi. Los dispositivos no precisan estar conectados en la misma red del **Smart Connect**.
- Para garantizar el funcionamiento completo de los comandos, verifique si su Alexa está configurada para grados celsius y quilómetros*

[mas](#) ➔ [configuración de la aplicación Alexa](#) ➔ [unidad de medida](#) ➔ [seleccione celsius e quilómetros](#)

- Si los problemas persisten al dar comandos vinculados a las unidades de medidas, seleccione el dispositivo Echo que está recibiendo el comando y altere la configuración de las mismas.

[dispositivos](#) ➔ [Echo/Alexa](#) ➔ [seleccione la aplicación](#) ➔ [configuraciones](#) ➔ [unidades de medida](#) ➔ [seleccione celsius e quilómetros](#)



*Algunos dispositivos Echo vienen configurados de fábrica con unidades de medida fahrenheit y millas.



tholz.com.br



[@tholz.brasil](https://www.instagram.com/tholz.brasil)



[infotholz | engenharia tholz | tholzlatinoamerica](https://www.youtube.com/channel/UC...)




BAJANDO LA SKILL DE THOLZ

- Para conseguir dar comandos a Alexa y controlar su piscina/spa, usted precisa activar una skill (habilidad) en su dispositivo Echo (Alexa).
- **THOLZ** desarrolló una skill que puede ser activada en el aplicativo Alexa. Para activar esta habilidad siga:



mas → skills y juegos

- Próximo paso: busque por la palabra **THOLZ** y active la skill (utilice el mismo login y contraseña que fue creado para la aplicación **THOLZ - Casa Inteligente**).





HABILITANDO LA SKILL DE THOLZ



• Utilice el mismo login y contraseña creados para la aplicación THOLZ - Casa Inteligente





RECONOCIENDO LOS DISPOSITIVOS




- Antes de dar comandos de voz, usted precisa que su aplicación de Alexa reconozca sus dispositivos inteligentes (cada una de las salidas de los dispositivos **Smart** de **THOLZ** son consideradas un dispositivo). Ejemplo: filtro = dispositivo
- El reconocimiento de dispositivos iniciará automáticamente después de la habilitación de la skill
- Caso ningún dispositivo sea encontrado luego de 45 segundos, cancele el proceso (los dispositivos aparecerán en la pantalla de mismo nombre)



CREANDO GRUPOS DE COMANDO

- Para simplificar comandos de voz, será necesario crear grupos de aplicaciones de Alexa. Con esto, usted podrá encender todos los dispositivos de la piscina con un único comando, en vez de utilizar comandos de voz individuales
- Para esto, vaya para la pantalla de dispositivos y siga el siguiente paso a paso:


seleccione el símbolo + en la esquina superior derecha ➔ añadir grupo ➔ crear habitaciones o....





CREANDO GRUPOS DE COMANDO


- Crea un nombre personalizado para el grupo. De preferencia, utilice el nombre del local donde el dispositivo está instalado. Ejemplo: piscina o spa.
- Seleccione todos los dispositivos vinculados al producto **Smart** de THOLZ y...**PRONTO!** Su grupo fué creado!





FINALIZACIÓN DE LA ALICACIÓN ALEXA

- **PRONTO!** La aplicación de Alexa ya fue configurada y los comandos de voz están funcionando.





COMANDOS DE VOZ

- 'Alexa, enciende/apague las luces de la piscina'
- 'Alexa, enciende/apague el filtro de la piscina'
- 'Alexa, enciende/apague el hidromasaje (auxiliar 1) de la piscina'
- 'Alexa, enciende/apague el infinity (auxiliar 2) de la piscina'
- 'Alexa, cambia las luces de la piscina para azul'
- 'Alexa, cual es la temperatura de la piscina?'
- 'Alexa, calentamiento de la piscina 33 grados'

COMANDOS HABILITADOS AL CREAR EL GRUPO:

- 'Alexa, calentamiento piscina encendido'
- 'Alexa, calentamiento piscina apagado'
- 'Alexa, calentamiento piscina automático'
- 'Alexa, enciende/apague la piscina'
(encenderá/apagará todos los dispositivos del grupo)

COLORES DISPONIBLES EN LA APLICACIÓN ALEXA:





¿COMO
CONFIGURAR
MI EXPOSITOR
FRENTE AL
CLIENTE?





CONFIGURANDO EXPOSITOR EN EL CLIENTE

- Antes de visitar al cliente, realice todas las configuraciones indicadas en este manual - usted solo precisa hacer una **ÚNICA VEZ** la configuración de las páginas anteriores. Luego de este procedimiento, basta seguir los 3 pasos a seguir:

1. Verifique que en el local de la presentación existe una red Wi-Fi en la cual usted pueda conectarse*;
2. Abra su aplicación **THOLZ - Casa Inteligente**, haga clic en el símbolo del engranaje y seleccione 'alterar red Wi-Fi';
3. Realice el proceso indicado en la pantalla.

*Caso la red del cliente tenga alguna restricción, como por ejemplo, un VPN, sugerimos que sea utilizada la opción de rutear la internet móvil de su smartphone.





CONFIGURANDO EXPOSITOR EN EL CLIENTE

- Abra la aplicación de Alexa en su smartphone;
- En el dispositivo Echo (Alexa) que acompaña el expositor **Smart** de **Tholz**, presione el botón indicado en la imagen a continuación;
- Una luz naranja comenzará a girar en el dispositivo. Cuando esto ocurra, suelte inmediatamente el botón;
- Una ventana abrirá en la aplicación Alexa para configurar el dispositivo Echo. Continúe la configuración y seleccione la Wi-Fi deseada*.



*Caso la red del cliente tenga alguna restricción, como por ejemplo, un VPN, sugerimos que sea utilizada la opción de rutear la internet móvil de su smartphone.



tholz.com.br



@tholz.brasil



infotholz | engenharia tholz | tholzlatinoamerica




WELLNESS EVOLUTION

CALIDAD • INNOVACIÓN • TECNOLOGIA • BIENESTAR

THOLZ ES UNA EMPRESA 100% BRASILEÑA Y MARCA
NÚMERO 1 EN ILUMINACIÓN DE PISCINA EN BRASIL
Y AMÉRICA LATINA



NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ES CERTIFICADO
POR LA NBR ISO 9001:2015 QUE GARANTIZA EL PADRÓN
DE NUESTROS PROCESOS Y CONSECUENTEMENTE,
LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.





WELLNESS EVOLUTION

 tholz.com.br

  @tholz.brasil

 infotholz | engenharia tholz | tholzlatinoamérica



SOPORTE TÉCNICO: 51 3598.1566 | SOPORTE TÉCNICO EN ESPAÑOL: +55 51 3598.1566

